

Fitbit Inspire / Inspire HR 錶帶 更換 說明 書

所需 工具 :

- 3 號 螺絲 起子
- 錶帶 更換 工具

更換 步驟 :

1. 將 錶帶 從 錶殼 上 拆下。
2. 將 錶帶 更換 工具 插入 錶殼 中。
3. 將 錶帶 更換 工具 旋轉 90 度。
4. 將 錶帶 更換 工具 從 錶殼 中 取出。











