

أفضل الأرباء الفولاذ المقاوم للصدأ ووتش الأشرطة باند لساعة التفاح 42 مم 38 ملم



التصميم :

● Apple Watch Series 1/2/3 ملاءمة لجميع إصدارات

● المادة: الفولاذ المقاوم للصدأ

● تخصيص جهازك باستخدام هذا العنصر الفريد

الميزات :

1. مصممة خصيصا لتناسب الجهاز تماما

2. مزدوج أضعاف أكثر من قفل مع زر فريد من نوعه Rorder.

3. قفل معدني مغلق بإحكام ، منع تخفيف تلقائيا وأمنة وجميلة ،

و أمبير ؛ أوديام مقبول من أجل منخفضة موك oem □ خدمة

شحنة □ الهواء أو الشحن البحري


lc / بال / ويسترن يونيون / النقدية / tt □ دفع

التغليف: حزمة التجزئة لطيفة أو تغليف الجمارك المتاحة

متخصصة في تصميم وإنتاج الأشرطة الذكية ووتش ، مثل حزام من Climber Technology Co., Ltd. شنتشن
Apple Watch ، Xiaomi ، on.Compatible ل الجلد ، عصابات الفولاذ المقاوم للصدأ ، سوار سيليكون أو حتى
مناسبة للأحداث الكبرى مثل الأعمال ، الزفاف ، الزفاف ، etc.Fashional style ، الفرقة ، Fitbit ، Samsung Gear ،
الذكرى ، عيد الحب ، الحفلات ، إلخ
نرحب تصنيع المعدات الأصلية & أمبير ؛ أودييام النظام ، وسوف نبذل قصارى جهدنا لتلبية جميع متطلبات العملاء
اختلاف. لدينا تجربة غنية لتوريد جميع الملحقات للبائع عبر الإنترنت. نحن نعرف كيفية القيام بالتصنيف والتعبئة لجميع
صورة المنتج واضحة تقدم بالتأكيد عند الطلب FBA.High إلى مستودع directcly البضائع الخاصة بك السفينة

Folding safety buckle

Fasten firmly, no distortion, integrity, beauty and elegance, easy to repair.







Adjustable Strap

You can adjust the length of the strap with the link pin remover to fit your wrist in most comfortable condition.

Secure Attachment

2 sturdy clips connect the wristband with the Apple Watch, safe & secure at all times.







Assembly Instructions

1. Prepare the link remover and watch band.



2. Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it into link holes.



3. Twist clockwise the link remover to press the link bar out. And then pull out the link bar out of it with your hands.



4. Disassemble another link with the same step.



5. Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.



6. Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.

