Moda acero inoxidable Best Watch correas banda para apple watch 42 mm 38 mm



Diseño:

- Ajuste para todas las versiones de Apple Watch Series 1/2/3
- Material: acero inoxidable
- Individualice su dispositivo con este artículo único

Caracteristicas:

- 1. Diseñado a medida para adaptarse al dispositivo perfectamente
- 2. Cierre doble plegable plegable con botón exclusivo
- 3. El broche de metal firmemente cerrado, evitar que se suelte automáticamente, seguro y hermoso,

Servicio: OEM y & Orden de ODM aceptable para MOQ bajo

Envío: envío aéreo o marítimo

Pago: TT / Paypal / Western Union / Cash / LC

Empaquetado: Buen paquete de venta al por menor o empaque de aduana disponible

Shenzhen Climber Technology Co., Ltd. se especializa en el diseño y producción de correas de reloj inteligente, tales como correa de cuero, bandas de acero inoxidable, pulsera de silicona, etc. Compensable para Apple Watch, Xiaomi Band, Fitbit, Samsung Gear, etc. Estilo fashion, adecuado para grandes eventos como negocios, bodas, aniversario, día de San Valentín, fiesta, etc.

Bienvenido OEM & Orden del ODM, haremos nuestro mejor esfuerzo para cumplir con todos los clientes requisito diferente. Tenemos una rica experiencia para suministrar todos los accesorios al vendedor en línea. Sabemos cómo hacer etiquetas, embalajes para todos sus productos y enviarlos directamente al almacén de FBA. Seguramente, la imagen clara del producto se ofrecerá cuando haga el pedido.

Folding safety buckle

Fasten firmly, no distortion, integrity, beauty and elegance, easy to repair.





















Assembly Instructions

- Prepare the link remover and watch band.
- Align the pin of the link remover with 1 of the link holes and insert it in to link holes.
- Twist clockwise the link remover to press the link bar out. And then pull out the link bar out of it with your hands.







 Disassemble another link with the same step.

 Assemble links. Put 1 of the rod end to the hole inside another link, then align the 2 links.

6.Use the link remover to push the elastic rod in so the link will go into another. Slightly adjust the link position until they locked firmly.





